


## 10.2.A System flow diagram RX-RO-5B, RX-RO-6B, RX-RO-7B

Схема потока воды в системе RX-RO-5B, RX-RO-6B, RX-RO-7B

Schemat przepływu w systemach RX-RO-5B, RX-RO-6B, RX-RO-7B

<b>A</b>	Water supply to the first housing Wasserzufluss auf das erste Gehäuse Вход воды на первый корпус Wejście wody na pierwszy korpus	<b>J</b>	Faucet Auslauf Кранчик Wylotka
<b>B</b>	Water supply to the second housing Wasserzufluss auf das zweite Gehäuse Вход воды на второй корпус Wejście wody na drugi korpus	<b>K</b>	Mineralizing cartridge Mineralisierungspatrone Картридж минерализующий Wkład mineralizujący
<b>C</b>	Water supply to the third housing Wasserzufluss auf das dritte Gehäuse Вход воды на третий корпус Wejście wody na trzeci korpus	<b>L</b>	Mineralizing cartridge Mineralisierungspatrone Картридж минерализующий Wkład mineralizujący
<b>D</b>	Housing with the RO membrane Gehäuse mit der osmotischen Membrane Vierwegventil Корпус с мембранным обратного осмоса Korpus z membraną osmotyczną	<b>1</b>	Clean water outlet Reinwasserauslauf Выход чистой воды Ujście wody czystej
<b>E</b>	Four-way valve Vierwegeventil Четырехходовой клапан Zawór czterodrożny	<b>2</b>	Pollutants outlet Auslauf von Verunreinigungen Выход загрязнений Ujście zanieczyszczeń
<b>F</b>	In-line cartridge with activated carbon Lineare Patrone mit Aktivkohle Картридж проточного типа с активированным углем Wkład liniowy z węglem aktywowanym	<b>3</b>	Water supply to the four-way valve from the elbow connector "OUT" in the third housing Auslauf von Wasser auf das Vierwegeventil aus dem Krummen "OUT" des dritten Gehäuses Вход воды на четырехходовой кран из колена "OUT" третьего корпуса Wejście wody na zawór czterodrożny z kolanką "OUT" trzeciego korpusu
<b>G</b>	Flow restrictor Durchflusssbegrenzer Ограничитель потока Ogranicznik przepływu	<b>4</b>	Clean water supply to the four-way valve through the membrane Auslauf von reinem Wasser auf das Vierwegeventil nach der Membran Выход чистой воды на четырехходовой кран, после мембрани Wyjście czystej wody na zawór czterodrożny po membranie
<b>H</b>	Tank valve Ventil des Behälters Кранан резервуара Zawór zbiornika	<b>5</b>	Water outlet from the valve to the membrane Auslauf von Wasser auf die Membrane Выход воды из крана на мембранию Wyjście wody z zaworu na membranę
<b>I</b>	Tank Behälter Резервуар Zbiornik	<b>6</b>	Clean water outlet from the valve to the in-line cartridge with activated carbon Auslauf von reinem Wasser aus dem Ventil auf die linere Patrone mit Aktivkohle mineralisierende Patrone Выход чистой воды из крана на картридж проточного типа с активированным углем Wyjście czystej wody z zaworu na wkład liniowy z węglem aktywowanym

RX-RO-5B **A B C D F**  
RX-RO-6B **A B C D F K**  
RX-RO-7B **A B C D F K L**



Water supply to the filter from the FT06 or FT07, FT03 connection (option)

Wassereinlauf auf den Filter aus dem Anschluss FT06 oder FT07, FT03 (optional)

Вход воды на фильтр из присоединения FT06 или FT07, FT03 (вариант)

Wejście wody na filtr z przyłącza FT06 lub FT07, FT03 (opcja)